

Schritt-für-Schritt-Einbauanleitung: Saxoboard Slimline-Element

1. In die vorhandene Bodenaussparung das Ablaufunterteil (Siphon) mit entsprechender Rohrleitungslänge (fertig angeschlossen) und an die vorhandene DN 50 Rohrleitung anschließen.
2. Das Ablaufunterteil mit Bauschutzdeckel (rot) verschließen. Die Aussparung mit Zementmörtel vollflächig verfüllen oder Ausgleichsschüttung fachgerecht verdichten und auf entsprechender Höhe glatt abziehen.
3. Auf die Rückseite des Saxoboard-Duschelementes vollflächig Fliesenkleber aufziehen!
4. Das Duschelement einlegen, so dass der Dichtsatz des Elementes (schwarze unter dem Board befindliche Gummimuffe) passgenau in das zuvor positionierte Ablaufgehäuse gedrückt werden kann. Die waagerechte und vollflächige Lage des Duschelementes ist dabei zu beachten. Während der Aushärtung kann das Element gleichmäßig beschwert werden.
5. Alle Übergänge des Duschelementes (Wand/ Duschelement und Duschelement/ angrenzender Boden) müssen zwingend mit Dichtband und Dichtungsschlämme abgedichtet werden. Hierzu kann unser optionales Dichtset verwendet werden.
6. Der mitgelieferte Kunststoffrahmen zur Aufnahme des Edelstahlrostes wird mit Fliesenkleber auf das Element aufgeklebt. Die Rahmenhöhe inkl. des Edelstahlrostes beträgt 7 mm. Sollten stärkere Fliesen verlegt werden, kann das mitgelieferte Aufstockelement passgenau gekürzt und verwendet werden.
7. Element verfliesen, Duscheinsatz und Geruchsverschluss einsetzen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie dass es aufgrund der Materialstärke in der Mitte des Slimline-Elementes (nur 5 mm stark) augenscheinlich zu einem „Verziehen“ des Elementes kommen kann. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar, da dies durch die Materialeigenschaften des Elementes zustande kommt. Sollte ein Verziehen dennoch passieren, das Element einfach auf dem planen, ebenen Untergrund verkleben und bis zur Austrocknung beschweren! (Siehe auch Punkt 6)

